IDENTITÉS

Hachoir Oxo Easy









- 817119

Le hachoir est simple d'utilisation, son gros bouton poussoir antidérapant vous permet en une pression de couper un aliment. Le système rotatif du bouton permet qu'en plusieurs pressions l'aliment soit haché. La lamelle intégrée permet de récupérer facilement les aliments sur la paroi. Réceptacle avec couvercle pour conserver les aliments. Lame inox. Garantie lave-vaisselle.

Hauteur 20 cm. Capacité 200 grs.

Date d'impression : 02/11/2026