

## Ouvre-boîte Smart Touch



- 817292

- **Partie lame détachable pour le lavage**
- **Décapsuleur à son extrémité**

Entièrement autonome : appuyez sur le bouton, et il [ouvre votre boîte de conserve](#) toute seul. Plus besoin de tirer sur un levier trop dur pour vous préparer vos plats. Système très hygiénique : la partie lame est amovible pour la mettre directement au lave-vaisselle. Dispose à son extrémité d'un décapsuleur.

Nécessite 2 piles AA non fournies.