

## **Ouvre-boite Smart Touch**



- Partie lame détachable pour le lavage
- Décapsuleur à son extrémité

Entièrement autonome : appuyez sur le bouton, et il <u>ouvre</u> <u>votre boite de conserve</u> toute seul. Plus besoin de tirer sur un levier trop dur pour vous préparer vos plats. Système très hygiénique : la partie lame est amovible pour la mettre directement au lave-vaisselle. Dispose à son extrémité d'un décapsuleur.

Nécessite 2 piles AA non fournies.





- 817292

**Date d'impression :** 07/11/2025