

Brosse de douche rechargeable



- 812026

- **5 brosses différentes interchangeables**

Utilisée sans manche, elle est idéale pour se nettoyer le visage, les parties hautes du corps ou les pieds lorsque vous êtes assis. Montée sur le long manche de 40 cm elle permet d'atteindre les zones du corps plus difficiles d'accès comme le dos ou l'arrière des jambes... Une fois installées sur la tête, ces 5 brosses différentes tournent à 360° et vous pouvez choisir parmi 3 niveaux de vitesse d'une simple pression sur le bouton situé sur la tête. Rechargeable avec une autonomie d'environ 3h.

Entièrement étanche, elle est IP67 et peut donc être utilisée sous la douche en toute sécurité.

Utilisation : Une fois la brosse clipsée sur la tête amovible électrique, mouillez la peau et appliquez le gel douche ou la lotion nettoyante sur la tête de la brosse. Appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt pour mettre en marche la brosse de douche. Pour plus de confort et de sécurité, n'appuyez jamais la brosse trop près de la peau. Pour finir, éteignez la brosse et rincez-la à l'eau claire puis essorez-la en allumant la brosse rotative ou séchez-la à l'air libre.

Description des 5 brosses fournies :

- Brosse pour le corps : Idéale pour les peaux mortes
- Brosse en silicone : Pour le nettoyage du corps et le visage
- Brosse exfoliante : Idéale pour les pieds notamment pour enlever les peaux mortes
- Brosse douce : Pour le visage et les parties sensibles
- Brosse "tonique" : Pour le corps

Alimentation par batterie lithium rechargeable (câble USB fourni).

Dimensions : 40 x 10 x 7,5 cm.

Date d'impression : 13/05/2026